

# TOKIO ロビーチェア FLC-3・2 取扱・組立説明書


この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告** ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意** ◎ 用途以外で使わないでください。ケガをすることがあります。  
 ◎ 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。  
 ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。  
 ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。  
 ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。  
 ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。  
 ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。  
 ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。



品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
FLC-3	1500	500	400	22.6
FLC-2	1000	500	400	17.2

**注意** 組立の前に必ずお読み下さい。不適切な組立は事故につながる可能性があります。重量がありますので、2人以上で組立ててください。


- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立てしてください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ネジの部分は確実に締め付けてください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

## 部材・部品一覧 (組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

① 座合板 FLC-3 3枚 FLC-2 2枚	② 脚フレーム 2本	⑤ 鍋頭ネジ M8×35 (脚・桁用) 4本	⑥ 鍋頭ネジ M8×45 (丸皿ネジ+合板用) 4本
③ 桁フレーム	④ アルミダイキャストピース (品質表示除く) 4個	⑦ 鍋頭ネジ M8×50 (脚+天板用) 4本	⑧ 丸皿ネジ M8×40 (桁+合板用) 4本


## 組立方法 (プラスドライバーをご用意ください。)

**手順①** ③桁フレームに④アルミダイキャストピースをはめてください。




**注意** アルミダイキャストを桁フレームにはめる際、向き(上・下)を間違えると組立できませんのでご注意ください。

**手順②** ②脚フレームの④アルミダイキャストのポストと③桁フレームのポスト位置決め穴をあわせ⑤ボルトをプラスドライバーで締めてください。





**注意** アルミダイキャストのポストは、位置決め用です。ポストが折れることもありますが、使用上の問題はありません。

**手順③** ②で組付けたフレームの脚フレームに⑦ボルトをプラスドライバーで、①合板に⑧丸皿ネジをプラスドライバーでそれぞれ締めてください。



**手順④** 製品を起こして完成です。床面とのガタツキがあれば、アジャスターで調整してください。



## お手入れ方法

汚れた場合には、乾拭き・水拭きをしてください。水拭きの場合は、乾燥を十分にしてください。溶剤類、漂白剤は使用しないでください。変色することがあります。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から3年となっております。

● 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記までお寄せください。

## TOKIO 藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南5-7-1 TEL: 058 (247) 3311  
 東京：東京都中央区八丁堀3-9-8 高木ビル2F TEL: 03 (3552) 8824  
 大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F TEL: 06 (6761) 5511  
 九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル 205 TEL: 092 (433) 5599

## 品質表示

- 寸法 表紙参照
- 構造部材
  - 座部 積層合板
  - 脚 スチールパイプ・アルミダイキャスト
  - 桁 スチールパイプ・アルミダイキャスト
- 表面加工 粉体塗装
- 取扱い上の注意
  - ・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

表示者 藤沢工業株式会社

MADE IN JAPAN