







部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 天板：1枚 ※天板受けパイプはすでについています。 	②脚：L/R：各1ケ 		
③継ぎパイプ：1本 	④固定ネジ（長） M6×25：4本 	⑤固定ネジ（短） M6×12：12本 	⑥六角レンチ：1本 

組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順 1

- ①天板を裏返しにして平らな面に置きます。
天板受けパイプに②脚を差し込み、
③継ぎパイプを②脚に差し込みます。
⑤固定ネジ（短）を⑥六角レンチを
使って仮絞めします。




手順 2

- 天板裏に固定されている天板受けパイプ2本と③継ぎパイプ
に反対側の②脚を差し込み、⑤固定ネジ（短）で仮
絞めします。




手順 3

- ④固定ネジ（長）で②脚を①天板に仮止めします。
仮絞めが完了したら、すべてのネジを⑥六角レンチで
しっかり絞めこんでください。



手順 4

- 完成したら、設置する場所へ移動し、ガタつきがある
場合は脚下のアジャスターにて調整してください。



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。サビの原因になります。
- テーブルに腰掛けたり上らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 2人以上で持ち上げて移動してください。引きずらないでください。破損の原因になります。
- 段差がある床面で落下や衝撃を加えたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- アジャスターは調整範囲（5mm）以内であることを確認（点検）の上、テーブル面を水平にして使用してください。変形、破損の原因になります。
- テーブルの上にトータルで最大積載質量40kg（等分布）以上となるものを乗せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してケガをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN CHINA

品 番	品 名	寸 法 （単位：mm）			質 量 （単位：kg）
		総 幅	総奥行	総高さ	
LDP-LT0740	ローテーブル	700	400	675	10
LDP-LT1340	ローテーブル	1300	400	675	15
LDP-HT1340	ハイテーブル	1300	400	1005	16.5

構 造 部 材	
天 板	18mm 厚低圧メラミン樹脂化粧板 芯材：パーティクルボード エッジ：ABS樹脂
フレーム	鋼板・鋼管溶接構造体、アジャスター付

お手入れ方法

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、
1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）

②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）

③主体構造体の故障

※消耗品は対象外