

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
 - 座面の先端に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
 - 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
 - 隙間には手を入れないでください。けがをすることがあります。
 - 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
 - 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
 - ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
 - 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
 - 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
 - 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
 - この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。
- ※ 背座芯材には天然木を使用していますので、材料の特性上、木口には若干木目の色合いが異なる場合・節目が表面に出る場合があります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

PM-50タイプ

PM-55タイプ

PM-K60タイプ



機能

【スタッキング機能】

- 平積みでは、4脚までスタッキングできます。

【連結機能：PM-55タイプ】

- 脚端樹脂（連結スパーサー）で左右のいすを連結すれば整然と設置することができます。

メンテナンス・お手入れ方法

- 定期的にボルトやネジの点検をし、緩みがある場合は締め直してください。
- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。著しく汚れた場合には、薄めた中性洗剤溶液（1～3%）に濡らし、硬く絞ってよく汚れをふき取ってください。その後洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

- 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または右記をお願いいたします。

品質表示

品名	寸法 W×D×H (SH) mm	質量 (kg)	
4本脚	PM-50M-□□	480×556×790 (420)	5.1
	PM-50MP-□□	480×556×790 (440)	5.7
ループ脚	PM-50M-□□	527×526×800 (425)	5.1
	PM-50PM-□□	527×526×800 (445)	5.7
キャスター脚	PM-K60M-□□	510×500×800 (425)	5.1
	PM-K60MP-□□	510×500×800 (445)	5.7

製品仕様

【背座部】

成型合板（両面：メラミン化粧板）
W：正面（ホワイト）裏面（ホワイト）
NA：正面（ホワイト）裏面（ナチュラル）
MG：正面（ホワイト）裏面（ミントグリーン）

【MPタイプ】

成型合板・クッション
張り材 布：ポリエステル
PVCレザー

【4本脚】

φ15.9スチールパイプ・クロームメッキ
座面裏：PP樹脂成型品

【ループ脚】

φ12.8スチールパイプ・クロームメッキ
座面裏：PP樹脂成型品

【キャスター脚】

φ19.1スチールパイプ・クロームメッキ
座面裏：PP樹脂成型品
ナイロン双輪キャスター

保証期間

日本国内において、目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用・改造による故障など、また火災・天災による損傷を除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から外観表面仕上げ＝1年・構造部材＝3年とさせていただきます。保証期間中の製品不具合については、製品の修理、部品の交換にて対応させていただきます。

藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南7-1-7

TEL：058 (247) 3311