

このたびは、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

品質表示

品番	色	寸法 (単位 mm)					質量 (単位: Kg)
		総幅	総奥行	総高	座高	座幅	
RC-700L	ブラック アイボリー	500	540	700 ~830	460 ~590	φ380	9.7

構造部材

背・座部	成型合板・ウレタンフォーム
脚部	スチールパイプ：クロームメッキ・樹脂カバー ガスシリンダー・ナイロン双輪キャスター
張り地	PVCLレザー

使用上の注意 (安全にお使いいただくために)

警告

- ◎ ガススプリングは絶対に分解・注油しないでください。
高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをすることがあります。
- ◎ ガススプリングは絶対に火気の中に投入しないでください。
破損によりけがをすることがあります。
- ◎ 廃棄する時は、専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼすことがあります。

注意

- ◎ 用途以外で使わないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 座面以外に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 座面の先端に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 空席のまま座面の上下調整レバーを操作しないでください。
座面が急上昇してけがをすることがあります。
- ◎ 可動部の隙間に手を入れないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 部品交換や廃棄以外は、分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ カーペット用キャスターがついています。Pタイルや長尺シートの床で使用するとキャスターの間にゴミ等の異物が付着し床面を汚したり、傷をつける恐れがあります。
- ◎ 火のそばに近づけて使わないでください。変形・退色・火災の原因になります。
- ◎ 屋外・水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- ◎ 直射日光、熱のあたる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。
変形・退色・火災の原因になります。
- ※ 製品に異常が生じたときは、ただちに使用を中止し、ご購入店にご相談下さい。

お手入れの仕方

- ◆ 末永く快適にお使いいただくために、3ヶ月に一度位お手入れ下さいます様お願いいたします。
《お手入れのしかた》
- ◎ 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- ◎ 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - (1) うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - (2) 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
 - (3) 乾いたやわらかい布で、水分を残さないように拭き取ってください。
 (汚れを落とすときの注意)
- ◎ 水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤などの使用は避けてください。
サビや変色の原因になります。

保証の詳細

このたびは、当社の製品 RC-700Lをお買いいただき、誠にありがとうございます。
お使いの当社製品が取扱説明、本体ラベルなどの注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記の保証期間をご参照のうえお買い上げの販売店へご連絡下さい。

◇ 保証項目

- 保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	お買い上げより	対象部分	
		1年間	表面部 クッション
		構造部	構造部材の破損

- 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の勤務状態で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での勤務やこれに準ずる過度な使われ方をする保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

◇ 保証対象外の場合

- 火災・天災などによる故障の場合
- 改造またはご使用上の責任に帰すると認められた場合
- 消耗品の交換、キャスター・脚端キャップなど

MADE IN TAIWAN

TOKIO 藤沢工業株式会社

本社	岐阜市日野南7-1-7	TEL: 058 (247) 3311
東京	東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F	TEL: 03 (3552) 8824
大阪	大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F	TEL: 06 (6761) 5511
九州	福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル 205	TEL: 092 (433) 5599