

リフレッシュハイチェア RCR21H

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになった後は大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 隙間には手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。故障やサビの原因になります。
- この椅子は耐候剤が配合されておりますが長時間、直射日光や風雨に当たるなどの環境では劣化する恐れがあります。屋外でのご使用後は屋内に保管をするようにしてください。



警告


この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

RCR21H



メンテナンス・お手入れ方法

● 本体のお手入れ

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布⇒絞いた布の順で拭き洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

日本国内において、目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用・改造による故障など、また火災・天災による損傷を除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から 外観表面仕上げ=1年、構造部材=3年とさせていただきます。保証期間中の製品不具合については、製品の修理、部品の交換にて対応させていただきます。

品質表示

■ 寸法	W420×D555×H890mm
■ 質量	4.1kg
■ 構造部材	
本体	ポリプロピレン強化樹脂成型品
脚部	スチール 粉体塗装
脚端	ポリプロピレン成型品

MADE IN JAPAN

■ 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記にお願いいたします。

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南7-1-7 TEL：058(247)3311
東京：東京都中央区八丁堀2-40-1 藤和八丁堀ビル4F TEL：03(3552)8824
大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F TEL：06(6761)5511
九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル205 TEL：092(433)5599