


## システムデスク FSD 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (Kg)	備考
FSD-0709W	700	900(914)	720	24.6	天板色：ナチュラル・ニューグレー
FSD-107W	1000	686(714)	720	27.4	天板色：ナチュラル・ニューグレー
FSD-127W	1200	686(714)	720	31.5	天板色：ナチュラル・ニューグレー
FSD-147W	1400	686(714)	720	35.5	天板色：ナチュラル・ニューグレー
FSD-167W	1600	686(714)	720	39.1	天板色：ナチュラル・ニューグレー

※ 奥行き寸法について：天板実寸（天板スペーサー取付時の寸法） MADE IN CHINA

構造部材	
天板	26mm厚メラミン化粧板+パーティクルボード、天板スペーサー：ABS樹脂成型品
脚フレーム	アルミダイキャスト+50×30mmスチールパイプ：粉体塗装
桁フレーム	アルミダイキャスト+60×30mmスチールパイプ：粉体塗装
中引出し	スチール鋼 引き出し（大）（中）（小）



### 警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




### 注意

- ◎ テーブルの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量60kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

## 設置


設置に際してガタツキのある場合は、脚先のアジャスターで調整してください。

- ※ アジャスターを調整する場合は、ケガをすることを防ぐために、必ず2人以上で行ってください。
- ※ アジャスターは本体を水平調整するための機構です。必要以上に伸ばし過ぎないようにしてください。



## 配線

OA機器や照明、電話等のコードを図のように標準装備の配線用コードスペーサーを取り付けることにより、すっきりと配線できます。



## オプション

本製品には用途に応じて様々オプションが設定されております。

◆ 幕板		◆ サイドパネル	
品番	寸法 (W×D×H)	品番	寸法 (W×D×H)
FSD-700MW	590×27×250	FSD-SPW	616×32.5×504
FSD-1000MW	890×27×250		
FSD-1200MW	1090×27×250		
FSD-1400MW	1290×27×250		
FSD-1600MW	1490×27×250		

## お手入れ方法

- ◆ 通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
- ※ シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

## 保証期間

- ◆ 目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記をお願いいたします。

## TOKIO 藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南5-7-1 TEL：058(247)3311  
 東京：東京都中央区八丁堀3-9-8 高木ビル2F TEL：03(3552)8824  
 大阪：大阪府中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F TEL：06(6761)5511  
 九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル 205 TEL：092(433)5599

**注意** 組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる可能性があります。重量がありますので、2人以上で組立ててください。


- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立ください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ネジの部分は確実に組立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

## 部材・部品一覧 (組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

### 天板梱包


品番
FSD-0709T
FSD-107T
FSD-127T
FSD-147T
FSD-167T

### ① 天板



1枚

### ② 配線用コードスペーサー



2個

### 桁梱包

品番
FSD-700BW
FSD-1000BW
FSD-1200BW
FSD-1400BW
FSD-1600BW

### ③ 桁フレーム (前後)



各1本

### ④ キャップボルト M8×35 (脚+桁用)



4本

### ⑤ ボルト M6×40 (桁+天板用)




品番	数量
FSD-0709用	なし
FSD-1000用	2本
FSD-1200用	4本
FSD-1400用	4本
FSD-1600用	6本

### 脚梱包

品番
FSD-AW

### ⑥ 脚フレームL・R



各1本

脚フレームにはL・Rあります。間違いのない様お願いします。組立の際、ご注意ください。

### ⑦ ボルト M8×25 (アルミキャスト+桁用)



4本

### ⑧ キャップボルト M8×50 (脚+天板用)



4本


### ⑨ 六角レンチ



1本

### 中引出し梱包

### ⑩ 中引出し (外枠・トレー)



### ⑪ ボルト M6×20



各4本

品番
FSD-LW
FSD-MW
FSD-SW

品番	組合せ表
FSD-107W	中引出し (中) 1枚 (小) 1枚
FSD-127W	中引出し (大) 1枚 (小) 1枚
FSD-147W	中引出し (中) 1枚 (小) 2枚
FSD-167W	中引出し (大) 1枚 (小) 2枚


FSD-107W・127W: 引き出しが左・右どちらでも装着できます。

## 組立方法 (プラスドライバーをご用意ください。)

### 手順① ⑥脚フレームの向きを確認ください。




③脚フレームには、幕板・サイドパネル取付け穴に目隠しシールが貼ってあります。矢印の方向 (幕板取付け穴) が座る方向から見て後側です。手順②の際、ご注意ください。




### 手順②

⑥脚フレームL・Rのアルミダイキャストのボスと③桁フレームを合わせ④ボルトを⑨六角レンチで締めてください。




**注意** アルミダイキャストのボスは、位置決め用です。ボスが折れることがあります。使用上の問題はありません。


◆ 桁: 前ビーム (TOP/FRONT) (天板取付穴・引出し取付穴があります。)



◆ 桁: 後ビーム (天板取付穴があります。)



脚フレームに幕板取付穴がある方が後ろ側です。桁には前後ありますのでご注意ください。




### 手順③

手順②で組付けたフレームの桁フレームと①天板に⑨六角レンチで⑧ボルトを締めプラスドライバーで⑤⑦ボルトを締めてください。




天板及びフレームには前後向きがあります。




### 手順④ 中引出し付きタイプ

⑩引出しを外枠とトレーに分けてください。組立てられたデスクに引出しの外枠を⑪ボルトで組付けてください。



### 手順⑤

手順③④で組付けた製品を起こしたら完成です。尚、②配線用コードスペーサー (配線コード用の隙間をつくる) を用途にあわせてご使用ください。



引出しタイプは製品を起こしてからトレーを収納してください。装着して起こすと引き出しが飛び出したり、製品に傷が付きますのでご注意ください。



組立の前に必ずお読み下さい。不適切な組立は事故につながる場合があります。  
重量がありますので、2人以上で組立てください。

- 工具類の取扱いには十分注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立てください。手順を間違えると組立たないことがあります。  
また、ネジの部分は確実に組立てください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。


## 部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

### 引出梱包


品番
FSD-LW (大)
FSD-MW (中)
FSD-SW (小)

### ① 引出し (外枠・トレー)



1枚

### ② ボルト M6×20




4本

## 組立方法

(プラスドライバーをご用意ください。)

### 手順①

①引出しを外枠とトレーに分けてください。  
組立てられたデスクの桁フレームと天板に引き出しの外枠をプラスドライバーで②ボルトを組付けてください。




### 手順②

製品をを起こしてからトレーを入れ完成です。



トレーを入れたまま製品を起こしますとトレーが飛び出てきたり、製品に傷が付きますので、ご注意ください。



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立ては事故につながる可能性があります。重量がありますので、2人以上で組立てください。

- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立てください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ネジの部分は確実に組立てください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。


### 部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

#### パネル梱包


品番
FSD-SPW

#### ① サイドパネル



1枚

#### ② ボルト M6×20



4本

### 組立方法 (プラスドライバーをご用意ください。)

#### 手順①

脚フレームの向きを確認ください。  
脚フレームの③ボルトを片側(2個)外してください。




脚フレームには、幕板・サイドパネル取付け穴に目隠しシールが貼ってあります。  
矢印の方向(幕板取付け穴)が座る方向から見て後側です。  
手順②の際、ご注意ください。

サイドパネル取付け穴  
(目隠しシール)

幕板取付け穴(目隠しシール)


③ボルト



脚フレームの目隠しシールを取らなくても、シールの上からボルトの締め付けができます。



#### 手順②

脚フレームと①サイドパネルの穴位置を合わせ、パネルをはめてください。  
脚フレームに①サイドパネルの位置決め穴をあわせ外した③ボルトをプラスドライバーで締め付けてください。  
①サイドパネルを②ボルトで締め付けてください。



#### 手順③

製品を起こして完成です。



この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立てください。

- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立てください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ネジの部分は確実に組立てください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。


## 部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

### 幕板梱包


品番
FSD-700MW
FSD-1000MW
FSD-1200MW
FSD-1400MW
FSD-1600MW

### ① 幕板



1枚

### ② ボルト M6×20




4本

## 組立方法

(プラスドライバーをご用意ください。)

### 手順①

脚フレームの幕板取付穴が着座方向の反対(後側)であることを確認してください。



幕板取付用穴



脚フレームには、幕板・サイドパネル取付穴に目隠しシールが貼ってあります。脚フレームの目隠しシールを取らなくても、シールの上からボルトの締め付けができます。


サイドパネル取付穴  
(目隠しシール)

幕板取付穴 (目隠しシール)

③ボルト

### 手順②

脚フレームの幕板取付穴と①幕板の穴を合わせ、プラスドライバーで②ボルトを仮締めしてください。



幕板とアルミダイキャストの高さを合わせてください。(矢印部)

### 手順③

製品を起し、幕板と脚部アルミダイキャストの高さを合わせて微調整し、手順②のボルトを本締めしたら完成です。

