

ミーティングチェア

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 可動部の隙間には手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- カーペット用のキャスターが付いています。Pタイルや長尺シートの床面で使用するとキャスターの間にゴミ等の異物が付着し、床面を汚したり、傷をつける恐れがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行


室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

機能

【ネスティング機能】

座部を跳ね上げるにより並行にネスティングすることが可能です。省スペースの収納が可能です。

ネスティングピッチ
157mm



メンテナンス・お手入れ方法

- 定期的にボルトやネジの点検をし、緩みがある場合は締め直してください。
- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。著しく汚れた場合には、薄めた中性洗剤溶液（1～3%）に濡らし、硬く絞ってよく汚れをふき取ってください。その後洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- ※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。
- 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、またはお問い合わせセンターへお寄せください。

天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面には、耐久性向上と保護のための表面処理が施してあり、天然材料の持つ柔らかな落ちついた風合いを出しています。その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合がありますが、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深みも増し風格と気品が漂ってまいります。

保証期間

日本国内において、目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用・改造による故障など、また火災・天災による損傷を除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から外観表面仕上げ＝1年・構造部材＝3年とさせていただきます。保証期間中の製品不具合については、製品の修理、部品の交換にて対応させていただきます。

品質表示

■ 寸法	W 589 × D 522 × H 810mm
■ 質量	7.3kg
■ 構造部材	
座部	PA樹脂成型品・PP樹脂成型品
背部	成型合板（ウレタン塗装）
脚部	φ25.4スチールパイプ・粉体塗装・ナイロン双輪キャスター
■ 張り材	布（ポリエステル）/ PVCLレザー
■ クッション材	
座部	ウレタンフォーム

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599