

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは、大切に保管してください。

ご使用上の注意



警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、ご購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の縁に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。変形や退色、火災の原因になります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変形や変色することがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、障害または物的障害が発生する可能性があります。

※ 製品に異常が生じたときは、ただちに使用を中止し、ご購入店にご相談ください。

品質表示

MADE IN TAIWAN

品 番	色	寸 法 (単位: mm)				質 量 (単位: kg)
		総幅	総奥行	総高さ	座幅	
FTY-10	ブラック	540	520	410~540	350	4.5

構 成 部 材	
座部	・成型合板 ・モールドウレタン
脚部	・グラスファイバー入りナイロン樹脂成型品 ・ナイロン双輪キャスター ・ガスシリンダー
張り地	・ビニールレザー

保証期間

お使いの当社製品が、取扱説明書・本体ラベルなどの注意内容による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記の保証期間をご参照のうえ、ご購入店へご連絡ください。

◇ 保証項目

- ・保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	ご購入日から	対象部分	
	1年間	外観 表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・退色 張り地の著しい摩耗
		可動部	昇降機能の故障
		構造部	構造部材の破損

- ・上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の勤務状態で使用した場合を想定したもので、24 時間、年中無休での勤務やこれに準ずる過度な使われ方された場合の保証期間ではありません。
- ・保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。


◇ 保証対象外

- ・火災や天災などに故障の場合
- ・改造またはご使用上の責任に帰すると認められた場合
- ・消耗品の交換の場合（キャスター・キャップなど）

機能の使用方法

ガス圧式 座面昇降調節機能

座面裏側にある昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。



【座面を上げるとき】

腰を浮かせて昇降レバーを軽く引き上げ、座面が希望の高さまで上がった昇降レバー から手を離します。

【座面を下げるとき】

座面の中央に腰掛け、昇降レバーを引き上げ座面が希望の高さまで下がったら 昇降レバーから手を離します。

お手入れ方法

● 張り地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除き、乾拭きして水分を完全に取除いてください。

● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除き、乾拭きして水分を完全に取除いてください。

※ シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉類は絶対に使用しないでください。サビ・変色・変質の原因になります。

TOKIO

藤沢工業 株式会社

本社：岐阜県岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-8-2 八丁堀共同ビル 3F

TEL (03) 3552-8824

大阪：大阪府大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル 7F

TEL (06) 6761-5511


九州：福岡県福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル 205

TEL (092) 433-5599


部材・部品一覧表

●組立前に部品をご確認ください。


① 座面 : 1 個




② 脚 : 1 個



③ ガスシリンダー : 1 本



④ シリンダーカバー : 1 セット




組立方法

- 組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・キズなどがつかないように保護してください。


手順 1

②脚を平らな場所に置き、③ガスシリンダーをしっかりと差込んでください。




手順 2

手順 1 で組立てた③ガスシリンダーに
④シリンダーカバーをかぶせてください。



手順 3

①座面裏側の穴に、手順 2 で組立てた
③ガスシリンダーの先端をしっかりと差込んで
ください。



手順 4

①座面に着座して、しっかりと荷重を加えて
ください。

