

## 部材確認

組立前に組立部材をご確認下さい。


## ◆組立部材

部品番号	部品名称	数量	部品番号	部品名称	数量
①	天板 (1800×900) (1800×750) (1500×750) (1200×750)	1	A	アジャスター脚タイプ	
			②	脚フレーム	4
			③	アジャスター	4
			④	ビス 5×20	24
			B	キャスター脚タイプ	
			⑤	脚フレーム	4
			⑥	アジャスター	2
			⑦	キャスター	2
			⑧	ビス 5×20	24

## ◆梱包内容 アジャスター・キャスタータイプによって梱包内容は変わります。

① 天板


×1枚



A. アジャスター タイプ


② 脚フレーム

×4本



③ アジャスター

×4ヶ



④ ビス 5×20


×24本



B. キャスター タイプ


⑤ 脚フレーム

×4本



⑥ アジャスター

×2ヶ



⑧ ビス 5×20

×24本



⑦ キャスター

×2ヶ




## 組立手順

組立の際は万一に備え、軍手を着用していただけようお願い致します。



- ◆ 電動ドライバーを用意して下さい。作業は2人以上で行なって下さい。

## 手順1

- ①天板には位置決めのための丸印がしてあります。  
①天板の丸印に②⑤脚フレームをあわせ、④⑧ビスで6ヶ所電動ドライバーで締付けて下さい。（計24箇所）



- ②⑤脚フレームに③⑥アジャスター  
⑦キャスターを取り付けて下さい。




アジャスター

キャスター

## 手順2

本体を2人以上で起して下さい。

床面とのガタツキがあれば、アジャスター・キャスターで調整して下さい。



注意：ボルトの緩みがないか確認して下さい。ガタツキの原因になります。