

FRENZ

スタッキングチェア NSC-20L/25L

取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

品質表示

部品名称	品番	色	寸法 (mm) W×D×H (SH)	質量 (kg)
	NSC-20L NSC-25L	ブルー オレンジ	479×536×798 (430)	3.8
	構造部材			
	フレーム	φ12.8スチールパイプ・鋼板 粉体塗装		
	座部	PP樹脂成型品・ウレタンフォーム・PVCレザー		
背部	PP樹脂成型品 (20L : BK/25L : WH)			
脚端樹脂	PP樹脂成型品			

ご使用上の注意 (安全にお使いいただくために)

警告

- ◎ 廃棄する時は、専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼすことがあります。

注意

- ◎ 用途以外で使わないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 椅子の上に立ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 椅子を傾けて座らないでください。パイプが変形し、破損してケガをすることがあります。
- ◎ 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 座面の先端に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ 部品交換や廃棄以外は、分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 火のそばに近づけて使わないでください。変形・退色・火災の原因になります。
- ◎ 屋外・水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- ◎ 直射日光、熱のあたる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。
- ※ 製品に異常が生じたときは、ただちに使用を中止し、ご購入店にご相談ください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

藤沢工業株式会社

本社 岐阜市日野南7-1-7
 東京 東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F
 大阪 大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F
 九州 福岡市博多区山王1-16-26 筑柴センタービル 205

TEL : 058 (247) 3311
 TEL : 03 (3552) 8824
 TEL : 06 (6761) 5511
 TEL : 092 (433) 5599