

オフィスチェア


取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 着座時に背に勢いよくもたれたり、背を傾斜した状態で後方に過度な負荷をかけないでください。バランスが崩れて転倒することがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死にまたは重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品を確認ください。


①背：1個	②座：1個	③ガスシリンダー：1本	④5本脚：1個	⑤固定ボルト M8×25：3本
	 ※座受け金具付			
				⑥六角レンチ：1本

組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 脚を組立てる

④5本脚を平らな場所に置き、③ガスシリンダーを④5本脚の中央にある孔にしっかりと差し込んでください。




手順2 背を組付ける

②座の裏側にある座受け金具の後方の支持具を外します。外した支持具は不要になります。
②座の座受け金具と①背の取付穴を合わせてください。合わせた穴に⑤固定ボルトを差し込み、⑥六角レンチで3箇所仮締めした後、本締めしてください。



手順3 座と脚を組付ける

座受け金具のスライドレバーを操作して座受け金具を前方に移動してください。
座受け金具のガスシリンダー差し込み口に 手順1 で組付けた③ガスシリンダーの先端を差し込んでください。その後④5本脚が床に設置するように本体を起してください。




手順4

昇降レバーを操作し、座の上下昇降に問題がないことを確認してください。問題無ければ完成です。



各種機能の使用方法



製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	680	655	1015～1090	445～520	14.0
構造部材					
背部	メッシュ張り、PP強化樹脂成型品				
座部	布張り、モールドウレタン、合板、鋼管溶接構造体（座受け部）				
脚部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ60mmナイロン双輪キャスター				

MEMO

お手入れ方法

- 張地の場合
通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

- 金属部・樹脂部の場合
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。
- ※シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階205号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

2025.10.22

オフィスチェア用肘

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）


MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
肘	220	225	285~360	PA樹脂成型品、PU樹脂成型品	1.5


部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。


① 肘：LR各1ヶ



② 固定ボルト
M6×40：6本




③ 六角レンチ：1本



組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

①肘の取付穴付近にある「L・R」表示を確認し、椅子の座部の肘取付穴に①肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に②固定ボルトを片側3箇所差し込んで仮締めした後、③六角レンチで本締めしてください。反対側の肘も同様です。



取付穴は長穴になっていますので
お好みの位置で固定してください。

肘の使用方法

肘の調節

（上下調節）


①肘の側方にあるレバーを押しながら、肘を7段階の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、ボタンから手を離してください。

（前後調節）

肘部を持ったまま、前後のどちらかお好みの方向へ5段階の前後調整が出来ます。

（角度調節）

肘部を持ったまま、左右のどちらかお好みの方向へひねってください。3段階の調整が可能です。



お手入れ方法

- 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に拭き取ってください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外觀・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOITA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号

大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

広島：広島市西区東観音町17番18号 同ビル2階201号

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311

TEL (03) 3552-8824

TEL (054) 634-2102

TEL (06) 6761-5511

TEL (082) 291-9725

TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用ハンガー 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。
故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- ハンガーにぶら下がる、寄りかかるなどの行為は絶対にしないでください。転倒や破損をしてけがをすることがあります。
- ハンガーの上には飲食物などを置かないでください。落として汚れたり、破損することがあります。
- 人が座っている状態でハンガーを持って移動しないでください。破損してけがをすることがあります。
- ハンガーを持って移動しないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーには衣類以外の物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーに衣類をかけた状態で、ハンガーを持って乱暴に引き回したり、急発進や急停止をしないでください。
転倒や破損することがあります。
- ハンガーには3kgを超える負荷を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- 背もたれを倒した状態で、ハンガーに丈750mmを超える衣類やカバンを掛けしないでください。
衣類がキャスターに巻き込まれたり、転倒や破損することがあります。
- フックに5kgを超える物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーとフックに同時に5kgを超える物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
ハンガー	430	100	105	PA強化樹脂成型品	0.2

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① ハンガー：1ヶ 	② フック：1ヶ 	③ 固定ボルト M6×20：2本 	④ 六角レンチ：1本
---------------	--------------	-------------------------	----------------

組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


ヘッドレスト付きの椅子にハンガーを組付ける場合

- ①ハンガーをヘッドレストの支柱をまたぐように椅子本体の背に引っかけ、①ハンガーの下側から
 - ②フックと①ハンガーの取付穴を合わせてください。
- 合わせた穴に③固定ボルトを差し込み、④六角レンチで2箇所仮締めした後、本締めして完成です。



ヘッドレストのない椅子にハンガーを組付ける場合

- 椅子の背の内側にある突起の位置に合わせて②フックを位置決めをし、②フックと①ハンガーの取付穴を合わせてください。合わせた穴に③固定ボルトを差し込み、④六角レンチで2箇所仮締めした後、本締めして完成です。



お手入れ方法

●金属部・樹脂部の場合

- 通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、
1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOZA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311
TEL (03) 3552-8824
TEL (054) 634-2102
TEL (06) 6761-5511
TEL (082) 291-9725
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用ヘッドレスト

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表




●組立前に部材・部品をご確認ください。

① ヘッドレスト：1ヶ

② ブラケット：1ヶ

③ 固定ボルトM6×25：2本

④ 六角レンチ：1本





組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

手順5 ヘッドレストを組付ける

- 背の上側中央の内側にある突起と②ブラケットの溝の位置を合わせて、手で保持してください。
- ②ブラケットを保持したまま、②ブラケットと①ヘッドレストの取付穴を合わせてください。合わせた穴に
- ③固定ボルトを差し込み、④六角レンチで2箇所仮締めした後、本締めしてください。




ヘッドレストの使用方法

ヘッドレストの調節

(上下調節)
レバー操作することなく、上下の調節ができます。

(角度調節)
レバー操作することなく、
角度の調節ができます。



製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品 名	寸 法 （単位：mm）			構 造 部 材	質 量 (kg)
	総 幅	総奥行	総高さ		
ヘッドレスト	295	140	220～280	PA強化樹脂成型品、メッシュ張り	0.4

MEMO

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号

TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599