パーソナルチェア 取扱 • 組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み いただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。 焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の 著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 段差のある床面での使用は必ずアジャスター(調整範囲5mm)で高さを調整してご使用ください。
- 張り地やクッションが破損したまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

/!\注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

質表示

MADE IN JAPAN	MADE	IN	JAPAN
---------------	------	----	-------



品名	寸 法 (単位:mm)			質 量		
00 右	総幅	総奥行	総高さ	(単位:kg)		
パーソナルチェア	755	770	1200	19		

			構	造	部	材	
背座部	張地:布、鉓	管溶接構造体	*、ポリ	ノウレタ	タンファ	ォーム	
脚部	鋼板(粉体塗	装)、ビーラ	チ材、ブ	フジャ	スター	すき	

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い



購入当初は、科学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けでください。 室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気 を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

天然木の特徴

天然木は、天然材料のため木目や色も様々です。また、材料の表面には、 耐久性向上と保護のための表面処理が施してあり、天然材料の持つ柔ら かな落ちついた風合いを出しています。

その際に材料の持つ個性により、多少の色の違いが出る場合があります が、これも天然材料の持つ特徴です。さらに時がたつにつれて、色の深 みも増し風格と気品が漂ってまいります。

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に 入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、 少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・木部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤 を使用して拭き取り、その後は固く絞った布~乾いた布の順で拭き、洗剤分 と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、 1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=2年、③=3年

①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)

②可動部(回転機能などの故障)

③主体構造部の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 JOIFA432

本社:岐阜市日野南 7-1-7 TEL (058) 247-3311

東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

: 静岡県藤枝市前島2丁目28番17号 TEL (054) 634-2102

大阪: 大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島:広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号 TEL (082) 291-9725

九州:福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205 TEL (092) 433-5599

部材•部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。




組立手順

- ●組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- ●背・座が汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- ●組立は2人以上で行ってください。

手順1 脚の組み付け

①本体部を安定した台や床などの上に下図のように背裏を 上向きに置きます。この時、製品に汚れが付かないよう注 意してください。②脚部の回転盤を手で回して①本体部の 取付穴と回転盤の長穴と鋼板の穴位置を合わせます。合わ せた穴に付属の③平頭ボルトを④ワッシャーに通し、⑤六 角レンチで4ヶ所仮締め後、本締めしてください。



手順2 高さ調整

組付けた①本体部を床の上に置き、グラつきや、ゆるみが 無いか確認してからご使用ください。脚にガタつきがある 場合は、脚端のアジャスターにて調整してください。

